

Rupes BigFoot – Hanteringstips polersvampar

Maskinerna i BigFoot serien ställer höga krav på både stödplatta och polersvamp. Med en orbit på upp till 21mm skapas friktion, värme på andra ställen än vad man brukar tala om när det gäller polering.

Konventionell roterande polering skapar den överlägset största friktionen mellan polersvampens framsida och ytan som poleras som visas med bilden nedan Nr2

BigFoot serien skapar friktion precis som Nr2 men även i zonen mellan stödplattans kardborre och polersvampens kardborre Nr1, då det blir en slitning fram och tillbaka när maskinen arbetar. Detta är helt normalt men kräver lite extra försiktighet för att bibehålla livslängden på kardborren/polersvamparna.



Friktionsvärme skapas i zon 1 och 2

1. Polera ej med hårt tryck, rotationshastigheten minskar med sämre effektivitet som följd. En platt svamp ventilerar inte luften genom de öppna cellerna som tänkt.
2. Byt pad ofta, använd alltid 2-3 svampar av samma sort och alternera mellan dessa, t.ex polera dörren och framskärmen med svamp 1, sedan byter du svamp och kör motorhuvn med svamp nr2 osv.
3. Blås rent svampen med jämna mellanrum, den öppna cell strukturen bidrar till en bättre ventilation genom svampen, överblivet polermedel kan sätta igen de öppna cellerna med minskad ventilation som följd.
4. Kör maskinen alltid plant mot ytan. Kör man på kant så reduceras rotationshastigheten samt att polersvampen trycks ihop med sämre ventilation som följd.
5. Använd alltid ett vattenbaserat polermedel, annars kan cellerna sättas igen.
6. Byt ej stödplattan sinsemellan. LHR21 är t.ex inte avpassad för att brukas med LHR15 stödplatta.

Skötselråd - Rupes polersvampar och Microfiberpads

Polersvampar: Rengörs smidigt genom att blåsa rent dessa med tryckluft. Har man inte tillgång till detta så fungerar det utmärkt med en borste. För MF pads rekommenderas tryckluft eller ljummet vatten(för hand)

- Sänk hastigheten på maskinen till 2-3 på varvtalsregulatorn
- Borsten ska föras plant över paden, ev med lite snedvinkel för att starta rotationen
- Börja utifrån för att rotationen ska ta fart, för sedan borsten med ytterst lite tryck in mot mitten och sedan ut igen

Polersvamparna kan även sköljas under ljummet vatten och kramas ur tills överblivet polermedel försvunnit. Vi rekommenderar ej tvätt i tvättmaskin pga att det kan finnas rester kvar av skölj/tvättmedel, samt att tvätt i 30 grader maskintvätt ej gör rent ordentligt.

